

## Radios Baofeng UV-5R - recevoir deux fréquences sur la radio : Mode TDR

(réception radio tour plus radio sécurité course Masc par exemple )

- 1- Appuyer touche  **MENU** du clavier.

L'écran présente deux parties : en haut la rubrique de réglage, en bas le niveau ou le type de réglage à choisir

- 2- Faire défiler la rubrique de réglage avec les touches **▲** ou **▼** jusqu'à ce que s'affiche en haut la rubrique **TDR (double veille / double réception)**

- 3- Appuyer à nouveau sur  **MENU** pour passer dans la partie inférieure de l'écran

Deux choix sont possibles **on** ou **off**

- 4- Faire apparaître à l'écran partie basse **on** avec les touches **▲** ou **▼**

- 5- Appuyer à nouveau sur  **MENU** lorsque **on** est affiché pour valider et enregistrer le choix

- 6- Appuyer sur la touche  **EXIT**

Un indicateur **S** sur l'écran indique que la fonction double réception est activée . C'est terminé.

Autre solution avec le raccourci (possible seulement en « fréquence mode » )

- 1- Appuyer touche  **MENU** du clavier

- 2- Appuyer sur le clavier numérique le chiffre **7**

(active la double fonction de la touche sériographiée en bleu : TDR double réception double appel)  
L'écran affiche directement la rubrique **TDR**

- 3- Appuyer à nouveau sur  **MENU** pour passer dans la partie inférieure de l'écran

Deux choix sont possibles **on** ou **off**

- 4- Faire apparaître à l'écran partie basse **on** avec les touches **▲** ou **▼**

- 5- Appuyer à nouveau sur  **MENU** lorsque vous avez affiché **on** pour valider et enregistrer le choix

- 6- Appuyer la touche  **EXIT**

**Précision :** Pour émettre sur un seul des 2 canaux et non pas sur le dernier en réception, il faut aller plus loin et choisir la fonction 34 : **TX-AB** et avec les mêmes procédures (menu/menu/exit) choisir soit off, soit A pour appel sur seul canal A, soit B pour appel sur seul canal B.